SAFEMAN® – GEBRUIKSAANWIJZING

Een kort demo-filmpje van de Safeman is te vinden via: www.safeman.nl/demo

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



1. BEVEILIGEN VAN HET MATERIAAL MET DE SAFEMAN

Figuur 1 + 2

Neem het gedeelte van de Safeman met de inkepingen (de “ster”) tussen je vingers. Met de andere hand houd je het zwarte onderste gedeelte vast. Draai de ster een klein beetje zodat het einde van de kabel automatisch eruit komt. Houd de Safeman bij de ster vast en pak met de andere hand het einde van de kabel en trek het helemaal eruit.

Figuur 3

Het is mogelijk om twee lussen te maken, voor een sterkere beveiliging of om bijvoorbeeld een helm erbij vast te zetten. In dat geval maak je één lus om je materiaal, dan de kabel terug het Safeman slot in door één van de openingen en vervolgens maak je een tweede lus om een vast object (bijv. ski rek). Als je materiaal of object erg groot is, gebruik dan gewoon één lus. Trek de kabel er altijd zover doorheen dat het materiaal goed strak vast zit.

2. ONTGRENDELEN VAN HET SAFEMAN SLOT

Figuur 4 + 5

Alleen bij het ontgrendelen is de sleutel nodig. Steek de sleutel in het sleutelgat en draai het een volledig kwartslag om. Het slot is dan ontgrendeld en je kunt de kabel uit de openingen halen.

** Als bescherming kan de sleutel er alleen uitgehaald worden in de ‘klaar’ stand. Dat wil zeggen, kabel uit de openingen en sleutel weer een kwartslag teruggedraaid in begin-stand.

Figuur 6

Om het Safeman slot op te bergen moet de kabel ingerold worden. Houd weer de ster van het slot vast en draai met de andere hand het onderste gedeelte zodat de kabel opgerold wordt.